

# Interrupteur sans fil télécommande 8 voie 1 récepteur 8voies 10A (télécommande 433MHz) , 89,00 CHF

<https://geosolaire.ch/telecommande-8voie-10a>

## Product Image



## Description

### Caractéristiques :

Il s'agit d'un commutateur de télécommande sans fil à code d'apprentissage (récepteur), le mode de sortie / mode de travail peut être modifié à votre guise, il est facile de faire correspondre l'émetteur. Il dispose de 8 relais qui peuvent faire tourner ou inverser l'équipement, allumer / éteindre et ainsi de suite. Le volume est faible et les performances sont stables et fiables, sensibilité de réception élevée

### Récepteur

- Décoder: Code d'apprentissage
- Type de contrôle: Bascule, Momentané, Verrouillé

- Alimentation (tension de fonctionnement): DC 12V (disponible en 24V sur commande spéciale)
- Relais: 10A 250VAC 10A 125VAC 10A 30VDC 10A28VDC
- Plage de tension de travail du relais: DC 0-28V
- Courant d'état: ? 6 mA
- Sensibilité:-105 dBm
- Température de fonctionnement:-40'C - 80'C
- Taille: 87 x 77 x 26mm

## Émetteur

- Canal: 8 CH
- Distance de contrôle à distance: 100 -- 1000 M (la distance idéale sans n'importe quel bloc et signal interfèrent, il monterait et descendrait environ 10%-90% avec l'interférence de bloc et de signal.)
- Encode: EV1527
- Fréquence: 433MHz
- Tension de fonctionnement: DC3V 2pcs AAA
- Fréquence de fonctionnement: 433MHz
- Taille: 155mm x 48mm x 25mm

## Fonction (Le réglage d'origine est momentané, changez-le vous-même.)

1) Bascule/auto-verrouillage: appuyez sur 1 bouton ==> on, appuyez à nouveau sur le même bouton ==> off

2) Momentané/Jog: Appuyez et maintenez ==> on, relâchez ==> off

---

3) Verrouillage/interverrouillage: appuyez sur 1 bouton ==> activé, appuyez sur un autre bouton ==> désactivé

4) Effacer le code et apprendre le code

### **Apprendre**

Appuyez sur le bouton d'apprentissage 1 fois, la LED d'apprentissage s'allume, puis appuyez sur la touche de l'émetteur pour apprendre. La LED d'apprentissage clignote et s'éteint. Signifie qu'il a pris en compte la programmation avec succès.

### **Effacer**

Appuyez sur le bouton d'apprentissage pendant 5 secondes, la LED d'apprentissage clignote et s'éteint, ce qui signifie que le code a été effacé.