

Batterie solaire Lithium (20Ah) , 195,00 CHF

<https://geosolaire.ch/accus-lithium-20ah>

Product Image



Description

Cette batterie 20000 mAh / 72 Watt/Heure convient pour la plupart des ordinateurs portables, tablettes, smartphones et appareils photo numériques.

Elle est dotée de deux ports de sortie : un port de sortie pour les ordinateurs portables et un port USB pour les téléphones et les iPads.

Elle peut être chargée par un chargeur secteur ou par des panneaux solaires 18V en option.

Compatibilité

Smartphones:

Charge tous les périphériques USB, y compris tous les iPhones Apple, les smartphones Android et

Blackberry.

Tablettes:

Charge toutes les tablettes connues. Seules quelques tablettes nécessitent un adaptateur optionnel.

- Apple: Apple iPads nécessite un câble Lightning Apple pour recharger (non inclus).
- Microsoft: Les tablettes Surface requièrent le câble optionnel Surface 2 ou le câble optionnel Surface Pro 3 / Pro 4. Réglez la sortie du V72 sur 12 Volts pour les tablettes Surface.
- ASUS: Les tablettes Transformer nécessitent l'adaptateur FUSB - 5521 en option, utilisé avec votre propre câble ASUS Transformer USB. Réglez la sortie du V72 à 12 Volts pour les tablettes Asus.

Caméras digitales

Charge les reflex numériques et les caméras chargés par USB. Pour les reflex numériques, le berceau du chargeur de caméra en option qui correspond à la batterie de votre appareil photo (voir la section Adaptateur) est requis. Lisez le didacticiel (en anglais) sur la recharge de la caméra solaire.

Ordinateurs portables:

Voir le détail des adaptateurs ci dessous :

- Acer: utilisez nos adaptateurs "N" ou "E" inclus
- Apple: les ordinateurs portables avant juin 2012 nécessitent l'adaptateur MagSafe 1 en option. Les ordinateurs portables post juin-2012 nécessitent l'adaptateur MagSafe 2 en option. MacBook Pro 15" peut-être besoin d'être chargé en mode veille. Lisez le guide (en anglais) pour charger des MacBooks pour plus d'informations.
- ASUS: La plupart utilisent soit le câble fourni avec la batterie, soit les adaptateurs "N" ou "L" inclus. UX, Q200, S200 nécessitent l'adaptateur optionnel de 4,0 x 1,35 mm.
- Dell: utilisez les adaptateurs "J" ou "I2" inclus pour certains ordinateurs portables Dell. Les ordinateurs portables Dell Inspiron / Latitude / STUDIO / VOSTRO nécessitent l'adaptateur Dell 7.4mm en option. Les ordinateurs portables Dell Ultrabook / XPS nécessitent l'adaptateur optionnel Dell 4.5mm.
- HP: Certains anciens HP utilisent l'adaptateur "J" inclus. La série Envy utilise l'adaptateur "D" inclus. Les ordinateurs portables HP Business / COMPAQ / Pavilion / Elitebook nécessiteront l'adaptateur HP 7.4mm en option.
- Lenovo: Utilisez l'adaptateur inclus "K" ou "M" (rectangulaire)
- Panasonic Toughbook: Utilisez le câble de sortie de la batterie Voltaic fourni
- Samsung: La plupart des appareils Samsung modernes ont inclus l'adaptateur "E2" ou "Q".
- Sony VAIO: Duo et Pro utilisent l'adaptateur "D" inclus
- Toshiba: La plupart des utilisations incluent le câble de sortie batterie Voltaic