

# Minuteur Programmateur LCD 12V - 16 A , 49,00 CHF

<https://geosolaire.ch/minuteur-relais-12v>

## Product Image

---



## Description

---

Minuteur 12V numérique LCD

Minuterie d'alimentation hebdomadaire Programmable temporisation relais 8A à 16A avec couvercle de protection et boîtier de montage

## Comment l'utiliser?

---

Étape	Clé	Programmation
1	Presse P	Setting1 à l'heure (affichage 1on)
2	Appuyez sur H +/M +	Réglage des heures et des minutes
3	Appuyez sur D +	Pour sélectionner la même chose tous les jours, ou une heure différente chaque jour
4	Presse P	Réglage 1 temps d'arrêt (affichage 1 arrêt)

5	Appuyez sur H +/M +	Réglage des heures et des minutes temps d'arrêt
6	Appuyez sur D +	Si vous voulez la même chose tous les jours, vous n'avez pas besoin d'appuyer sur cette touche
7	Répéter step2-6	Set 2-17 temps marche/arrêt
8	Presse	Extrémité