
Mise à terre Tête de frappe pour Pieu de terre , 209,00 CHF

<https://geosolaire.ch/tete-de-frappe>

Product Image



Description

Tête de frappe pour pieu de terre

Se pose en bout du tube conducteur ou du tube de prolongation pour taper avec la masse afin de planter le pieu de terre

En principe on doit mettre :

- 1 pointe de terre
- 1 Tube conducteur
- 2 Tube de prolongation

Cette tête de frappe vous est mise à disposition gratuitement pour planter vos pieu de terre

