

Bornier de distribution 2 x 9 positions (+) et (-) , 49,00 CHF

<https://geosolaire.ch/bornier-2x8>

Product Image



Description

Description:

Un bornier est l'endroit où l'alimentation électrique est distribuée depuis l'intérieur du bâtiment.

Le bornier de distribution principale se trouve généralement dans la maison où le câble électrique principal entre et distribue les plus petites alimentations

Il est fini en plastique PC isolé et dispose d'un couvercle de protection en plastique transparent résistant.

Ce bloc de distribution aide à éliminer le besoin de plusieurs fils séparés fonctionnant de la source d'alimentation principale et vous donne une installation plus propre et professionnelle.

Caractéristiques:

- Type : 2 vis de fixation du fil de sortie
- Tension d'isolation: 660V
- Max. Courant d'entrée: 150A
- Max. Courant de sortie: 40A
- Ajustement de la Section du câble d'entrée: 4-35mm² (M8)
- Section de câble de sortie adaptée: 1.5-10mm²
- Convient avec des cosses de 5/16 " (8.2mm) (non incluses dans l'emballage)

Dimension:

- Taille: 230x55x34mm (L * W * H)
- Diamètre du trou de montage: 5mm
- Entraxe de montage: 217mm

Contenu de l'emballage:

1 x Bloc Distributeur